

## Råd avseende privata pooler, utomhusspa etc

- Backspolvatten från pooler bör alltid ledas till spillvattennätet och inte till dagvatten.
- Om fastigheten har enskilt avlopp, ska en separat tank för avledning av backspolvatten från poolen installeras, annars riskerar man att få en dålig funktion på den egna avloppsreningen.
- Bor du i ett vattenskyddsområde bör du kontakta kommunens miljökontor då särskilda regler kan gälla angående installation och skötsel av pooler.
- Före tömning av pooler, spabad, etc är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Tillsätt avkloreringsmedel (t ex natriumsulfit eller natriumtiosulfat) som kan köpas i butiker för pooltillbehör och låt vattnet stå några timmar. Om separat tank finns för backspolvatten kan tanken användas vid avklorering.
- Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion, kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar.
- Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.
- Tömning av pooler, spabad, etc, bör ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäcker i närheten. Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, t ex i en närbelägen gatubrunn.
- Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs vid klorering och algbekämpning.

Dessa råd har tagits fram gemensamt av Käppalaförbundet och Stockholm Vatten AB.

Vid ytterligare frågor inom Stockholm Vattens upptagningsområde, kontakta Stockholm Vattens miljöingenjörer på telefon 08-522 124 00 eller via mejl, [is@stockholmvatten.se](mailto:is@stockholmvatten.se)